LEPAGE
MILLWORK

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION PORTE PLIANTE

Porte Pliante - Bi-Fold Door

PIÈCES D'INSTALLATION - INSTALLATION PIECES

	Description	Qte / Qty
-		
	#10 x 4" washer head screw Vis à tête rondelle #10 x 4"	En fonction de la largeur (1 aux 16'') / Depend on the width (1 every 16'')
Si cadre désassemblé / If knock down frame :		
	#6 x 2" flat head screw Vis à tête fraisée #6 x 2"	4
	#8 x 3" washer head screw Vis à tête rondelle #8 x 3"	16

Ce document décrit les étapes clés pour l'installation de la porte pliante. Veuillez vous assurer d'avoir lu en entier ce manuel avant de débuter l'installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-463-1367.

<u>Tous les règlements ou codes de la construction: local, régional ou national ont préséance sur ce document.</u>

Si vous avez reçu le cadre non-assemblé, veuillez svp vous référer en premier lieu à l'annexe B.

1- **Installer le cadre dans l'ouverture du mur. Le cadre doit être au niveau et d'équerre. Lepage Millwork fournit des vis de 4'' (100mm) à titre de suggestion pour visser la tête. Les vis utilisées pour fixer la tête doivent pénétrer d'au moins 2'' (50mm) dans le linteau. Le rail supérieur de la tête (en forme de U) est pré-percé, mettre une vis dans chaque trou. Il est primordial que la tête soit bien vissée, car elle retient tout le poids des volets. Celle-ci doit-être droite ou légèrement courbée vers le haut (maximum 3 mm), mais en aucun temps courbée vers le bas.**





2- Installer les volets en ordre numérique en vous référant à l'annexe A. Les volets sont pré-percés pour les trous de pentures. Si les volets sont recouverts d'aluminium, visser la penture dans la partie en bois <u>avant</u> la partie en aluminium.



a. Pour la penture du centre, insérer le gond en « L » tel qu'illustré ci-dessous.

3- Ajuster les portes. Les espacements nominaux * sont :

a. 7 mm entre la 1ère porte et le cadre. **

b. 5 mm entre le dessus des portes et la tête du cadre.

c. 5 mm entre la porte active et la passive.

*** Les espacements sont à titre indicatif, car dépendant de l'environnement d'installation, ces espacements peuvent varier.**

**** Pour les configurations 2L, 2R, 2L2R, 4L, 4R, 4L4R, 6L, 6R, l'espacement est de 12mm du côté ouvrant.**

Ajustement latéral :



Ajustement en hauteur :

Dépendamment du type de quincaillerie :

Modèle avec tournevis plat :



Système « Surelock^{TM} » :

i. **Le système Surelock^{TM} consiste en une insertion de plastique prévue pour faciliter l'ajustement initial.**

ii. **Insérer un tournevis à tête plate dans la fente pour faire tourner la tige et ainsi faire l'ajustement en hauteur.**

iii. **Quand la porte est ajustée et qu'elle fonctionne correctement, enlevez l'insertion de plastique.**

iv. **Surelock va automatiquement s'engager pour verrouiller l'ajustement.**

v. **Si vous devez réajuster la porte plus tard, simplement tirer sur la plaque pliée pour la désengager et faites tourner la tige.**

Modèle avec clé allen :

i. **Insérer la clé de 5/16'' (8mm) au bas de la penture.**

ii. **Tourner vers la droite ou la gauche pour faire monter ou descendre la porte.**

iii. **Une fois la porte ajustée à la hauteur désirée, retirer la clé allen.**

4) **Pose des caches rainures de PVC pour prévenir l'accumulation des débris dans les rainures du seuil et de la tête (optionnel).**



Ces caches rainures de PVC sont livrés à la longueur du seuil et de la tête.

Sur chantier, après l'installation des portes, couper et installer des sections entre chaque point de barrure. Laisser un espace d'environ 1'' entre chaque section.

À noter, s'il s'agit d'une quincaillerie de type : Twin point, il faudra découper le dessus du plastique seulement. Ceci est pour empêcher les volets de bouger au vent.

5) **Installer la poignée.**

<u>Entretien spécifique des portes pliantes[1] :</u>

- **Veuillez à toujours garder le seuil propre et le rail de la tête libre de tout débris pour assurer un bon roulement. Lubrifier occasionnellement les roulements à la tête et les pentures.**

[1] Voir le manuel d'installation et d'entretien complet des produits Lepage Millwork pour tous les détails.

Configurations / Configurations

2 panneaux / 2 panels

Type 2R



Type 2L



3 panneaux / 3 panels

Type 1L2R



Type 2L1R



Type 3R



Type 3L



4 panneaux / 4 panels

Type 1L3R



Type 3L1R



Type 2L2R



Type 4R



Type 4L



5 panneaux / 5 panels

Type 1L4R



Type 4L1R



Type 2L3R



Type 3L2R



Type 5R



Type 5L



Configurations / Configurations

6 panneaux / 6 panels

Type 3L3R



Type 6R



Type 6L



7 panneaux / 7 panels

Type 3L4R



Type 4L3R



Type 7R



Type 7L



Type 2L5R



Type 5L2R



8 panneaux / 8 panels

Type 5L3R



Type 3L5R



Type 4L4R



ANNEXE - B -

1 - Apply exterior grade glue at each corner before screwing them together (in the pre-drilled hole). Use #8 x 3'' screw on the top of the head and on the side of jamb with the sill

2 - Use #6 x 2 '' on the side of the jamb and the head.

2.5 - If this Bi-fold door has cladding, apply the sealant in the corners then, use the #6 x 1" screws to tighten.

3 - Make a joint on the sill at each corners.

---

1 - Appliquer de la colle (pour application extérieure) dans les coins avant de les visser (avec les trous pré-percés) . Utiliser des
vis #8 x 3'' pour le dessus de la tête ainsi que le côté du jambage se vissant dans le seuil.

2 - Utiliser des vis #6 x 2'' pour visser le côté du jambage à la tête.

2.5 - Si ce produit est recouvert, appliquer le scellant dans les coins et visser une vis #6 x 1".

3 - Faire un joint de scellant au seuil à la dans les coins.







Recouverte / Clading

LEPAGE MILLWORK

Projet: Assemblage Cadre / Frame assembly

Description: Cadre / Frame assembly

Dessiné par: plbell

Créer le: 2014-06-23

Mise à jour: 2014-06-23

Numéro: Instruction 014