


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Porte coulissante à panneaux multiples, revêtement d'aluminium OXXX (illustré) ou XXXO



Numéro
Instruction I-575

Créée
21 mai 2026

Mise à jour
S.O

LEPAGE
MILLWORK





Étapes pour assembler le cadre


01 Fixer le seuil et le jambage gauche : Utiliser les trous pré-perçés pour visser le jambage sur la cale (MS-014) du seuil. Installer la première vis du côté intérieur à un angle de 10° afin d'éviter de fissurer le jambage. Appliquer un cordon de silicone à la jonction du seuil et du jambage.



Vis : Vis jaune ronde avec tête n°10 x 3po







02 Fixer le seuil et le jambage droit : Visser le jambage droit sur la cale de la même manière. Installer la première vis du côté intérieur à un angle de 10° afin d'éviter de fissurer le jambage. Appliquer un cordon de silicone à la jonction du seuil et du jambage.




03 Fixer la tête : Appliquer de la colle à bois et du scellant aux joints. Appliquer du scellant dans les coins de D-007, au raccord avec MS-006 et autour de D-157. À l'aide de vis n° 6 × 1 po, fixer D-007 puis utiliser les trous pré-perçés pour visser la tête à l'assemblage jambages-seuil. Installer des vis n° 10 × 3 po dans les jambages.

Au besoin, utiliser un support temporaire. Pour les grandes portes, installer un montant de bois au centre afin de soutenir la tête pendant l'installation du cadre (non fourni).






Étapes d'installation

04 Installer les supports : Installer les supports sur le cadre à des intervalles d'environ 16 po à l'aide de vis n° 8 × 3/4 po.





05 Mettre le cadre dans l'ouverture

brute : Appliquer un cordon de silicone ou un ruban adhésif sur le côté intérieur de la panne afin d'assurer l'étanchéité du seuil et déposer le cadre dans l'ouverture brute. Appliquer également du silicone ou un adhésif sur la panne, dans l'alignement de chaque cale, afin de maintenir le seuil en place.



06 Caler les jambages : Visser le cadre à travers les supports d'installation. S'assurer que le seuil et la tête n'ont pas de déflexion supérieure à 1/16 po, que les jambages sont d'aplomb ($\pm 1/16$ po) et que le cadre est d'équerre ($\pm 1/16$ po).




07 Fixer le jambage gauche : Caler le jambage gauche et visser derrière le revêtement de finition, au besoin. Pour les unités de plus de trois panneaux, ajouter une vis tous les 16 po.



08 Fixer le jambage droit : Caler le jambage droit et visser derrière le revêtement de finition, au besoin. Pour les unités de plus de trois panneaux, ajouter une vis tous les 16 po sur l'ancrage en PVC blanc.



09 Fixer la tête : Caler la tête et visser derrière le revêtement de finition, au besoin. Pour les unités de plus de trois panneaux, ajouter une vis tous les 16 po sur l'ancrage en PVC blanc.




Pour les portes à rails encastrés


Une fois le cadre installé, installer le revêtement de sol entre les rails avant d'installer les panneaux.

Assurer l'étanchéité entre le rail et le plancher afin d'empêcher toute infiltration d'eau.

Installer le plancher sur toute la longueur du seuil afin que les rails soient entièrement supportés de chaque côté par le revêtement de sol.




- 10** Installer la plaque de fixation (MS-013) sur le volet fixe selon l'illustration ci-dessous



- 11** Retirer la pellicule protectrice sur l'aluminium des volets


- 12** Installer le volet fixe : Insérer d'abord le haut, puis basculer la base en place. **Ne pas visser la plaque de fixation au jambage tout de suite.** Attendre d'avoir terminé tous les ajustements.




13 Installer les volets centraux de la même manière



14 Installer le volet avec poignée de la même manière




15 Installer la poignée selon l'illustration ci-dessous



Pour ouverture centrale

Pour les configurations à ouverture centrale, suivre les mêmes étapes d'installation de chaque côté de la porte jusqu'aux volets centraux munis de poignées.

Voir le schéma.





- 16 Ajuster les roulettes :** À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, s'assurer que tous les volets sont parallèles, à la même hauteur et que la serrure multipoints fonctionne correctement. La distance de référence entre le seuil et le bas du volet est de 7 mm ($\approx 17/64$ po), si un ajustement est nécessaire.



- 17 Installer le collecteur de volets (Q-408, optionnel) selon l'illustration ci-dessous**



- 18 Installer le revêtement de tête :** Commencer par l'extérieur et progresser vers l'intérieur à l'aide d'un maillet de caoutchouc et d'un bloc de protection.





- 19 Fixer le volet fixe au cadre :** À l'aide des plaques de fixation (MS-013), visser la plaque au jambage. Au besoin, utiliser des cales derrière la plaque afin d'éviter de forcer le volet lors du vissage.



20 **Installer le revêtement du jambage droit :** Commencer par l'extérieur et progresser vers l'intérieur à l'aide d'un maillet de caoutchouc et d'un bloc de protection.



- 21** **Installer le revêtement du jambage gauche :** Commencer par l'intérieur et progresser vers l'extérieur à l'aide d'un maillet de caoutchouc et d'un bloc de protection.




Pour les portes à rails encastrés







Selon le revêtement de sol, il pourrait être nécessaire d'ajuster ou d'étanchéifier le revêtement pour qu'il s'harmonise avec le plancher. Tous les revêtements sont précoupés 19,05 mm (3/4 po) plus courts.

22 Isoler le cadre (jambages gauche et droit, ainsi que la tête)

Note : Une mousse de polyuréthane giclée peut être utilisée pour les jambages. De la laine isolante doit obligatoirement être utilisée pour la tête.



- 23 Descendre le verrou à pêne :** Retirer la pièce de plastique, abaisser le pêne, puis réinstaller la pièce de plastique à l'envers (rotation de 180°) afin de verrouiller le pêne en position.




Pour les volets centraux d'une configuration à ouverture centrale

Volet mâle avec astragale : Retirer la pièce de plastique, abaisser le pêne, puis installer le capuchon de plastique fourni avec la quincaillerie afin de verrouiller le pêne en position.


Volet femelle sans astragale : Retirer la pièce de plastique, abaisser le pêne, puis réinstaller la pièce de plastique à l'envers (rotation de 180°) afin de verrouiller le pêne en position.

Installer ensuite le coupe-froid carré pour couvrir l'ouverture.


Astragale:




Capuchon de plastique:




Astragale mâle:



Astragale femelle:



- 24** **Installer les plaques de finition des panneaux :** Nous recommandons d'installer la plaque avec les armoiries de Lepage Millwork du côté intérieur, puis de compléter avec les plaques sans marquage.



Installation des réceptacles de la barrure seconde (pour les portes à rails encastrés seulement)



Porte à ouverture simple

Bien fermer la porte et la barrer.




Marquer les trous :

- marquer la position centrale où le verrou touche le sol ;
- décaler légèrement le premier trou de 3,9 mm (5/32") vers l'ouverture ;
- le deuxième trou à 76,2 mm (3") du premier, permettant d'assurer la ventilation de la porte.




Percer les trous à l'aide d'une mèche de 19,05 mm (3/4") :



Installer les réceptacles avec de l'adhésif dans le plancher.

Noter que le réceptacle est excentrique, permettant un ajustement futur (au besoin).



Application de l'adhésif



Installation des réceptacles





Image du réceptacle excentrique

Porte à ouverture centrale

Bien fermer la porte et la barrer. S'assurer que les volets sont bien centrés. Marquer la position centrale du verrou de la barrure seconde sur le plancher.

Marquer et percer les trous à l'aide d'une mèche de 19,05 mm (3/4") :

- décaler le premier trou légèrement vers le centre de 3,9 mm (5/32") ;
- percer le deuxième trou à 76,2 mm (3"), permettant d'assurer la ventilation de la porte.




Installer les réceptacles avec de l'adhésif dans le plancher.


Noter que le réceptacle est excentrique, permettant un ajustement futur (au besoin).



Application de l'adhésif



Installation des réceptacles




Vue du volet de gauche



Image du réceptacle excentrique

- 25** **Installer la membrane d'étanchéité extérieure :** Se référer au Guide des options de seuil et des systèmes de drainage de la porte coulissante à panneaux multiples.









141, Chemin des Raymond
Rivière-du-Loup, (Québec) G5R 4L9
Canada

418 862-2611 / 800 463-1367
info@lepagemillwork.com

LEPAGEMILLWORK.COM

